

### （1）防伪签：

客所思使用了高强度系统，在产品包装盒侧面和机壳背面，均贴有一张产品防伪签，购买到客所思产品后，一定要刮开此防伪签，获取4段5位（共20位）防伪序列码，注意刮的时候不要用力过猛，也不可过于锋利的刀片去刮，以免损伤防伪签。



机身底部防伪签图样

获取防伪序列码后，可以通过如下3种方式进行产品真伪信息查询：

1、**网站查询方式：**登录客所思官网 [www.xoxchina.com](http://www.xoxchina.com) (全球网)、[www.kesuosi.com.cn](http://www.kesuosi.com.cn) (中文网)，在主页上的防伪查询栏输入20位防伪码，即可在弹出的新页面查阅到系统的查询结果。

2、**电话查询方式：**拨打查询电话400-678-8315，按照语音提示，输入20位防伪序列码，即可听到系统的查询结果。

3、**短信查询方式：**将20位防伪码通过手机短信方式发送至106695887808，即可获取系统的查询结果。

★ **注意**，若某个号码被查询超过1次，则在第n次查询时，系统提示信息则会追加提示：该产品已经被n-1次查询，请当心买到假货。凡是碰到所查询号码并非首次查询的情况，请与客所思客服联系以确定产品的真伪！



包装盒侧面防伪签辨识说明

### （2）客所思注册用户系统

客所思即将推出客所思用户系统，用户在第一次使用时进行

用户信息注册，以便于享受客所思正在构建的扩展平台服务，也有利于杜绝假货及仿冒品的使用和流通。

有关用户系统的下载、使用及注册，请用户关注客所思官网 [www.xoxchina.com](http://www.xoxchina.com) (全球网)、[www.kesuosi.com.cn](http://www.kesuosi.com.cn) (中文网) 相关信息栏目。

### 四、其它事项

请勿在高温、潮湿、强电干扰、电压不匹配等等危险场合使用P10，因不正当使用造成的任何设备损毁均由客户自行负责。

请认真填写产品保修卡并妥善保管，以便在需要享受售后服务时提供。

产品在不同批次之间可能会有工艺、物料上的细微差别，属于正常状况。客所思保留对旗下产品不断改进、更新的权利，客所思对改进、更新细节将不作单独公示及通告，敬请谅解！

相关售后服务和技术支持请拨打客所思P、PK系列产品专用客服电话：400-630-5055，有任何疑问请访问客所思官网 [www.xoxchina.com](http://www.xoxchina.com) (全球网)、[www.kesuosi.com.cn](http://www.kesuosi.com.cn) (中文网)。

感谢您对客所思产品的支持！

深圳市客所思电子科技有限公司



## P10 使用说明书

（请务必在使用前仔细阅读本手册）

## 关于P、PK系列产品的重要提示

P系列、PK系列产品的一切售后服务、技术支持由客所思专门客服团队完成，全国统一客服电话：400-630-5055，其他联系方式请查阅客所思官网 [www.xoxchina.com](http://www.xoxchina.com) (全球网) [www.kesuosi.com.cn](http://www.kesuosi.com.cn)(中文网)，或参考经销商提供的相关信息。

## 一、产品简介

客所思P系列网络演歌台是专门针对网络语音娱乐用途而设计的最新一代数码音频产品，在网络唱歌、语音聊天、网络主持、网络喊麦、家庭卡拉OK、个人录音、音乐聆听等应用中均有非常出色的效果体现。

P10可以搭配客所思专门提供的音频架构，完美实现功能强大的VST机架音效。


另外，P10拥有先进的音频处理平台，凭借客所思独创的防破音压限技术，可以让用户随心所欲的放开嗓子歌唱，不用担心破音等常见疑难问题。

P10声卡支持WINDOWS操作系统。

客所思为P10用户提供全方位的免费售后服务，您可以在购买P10后获取业内最佳的服务品质，以及产品效果体验。

## 二、产品使用

### (1) 机身接口连接



如上图所示，P10拥有如下接口

- 一个USB插座  
用于接电脑USB接口。（不支持IOS、Android平板电脑、手机等移动设备）
- 一个麦克风接口  
用于插入耳麦的麦克风插头，或者其他驻极体话筒插头。
- 一个6.35mm话筒接口：

用于插入动圈话筒或电容话筒插头。

- 一个3.5mm话筒接口：  
用于插入动圈话筒或电容话筒插头。（此口不支持驻极体麦克风）

- 一个耳机接口：  
用于插入头戴式耳机插头。

- 一个耳塞接口：  
用于插入耳塞插头或高灵敏度耳机插头。

- 一个线路输出接口：  
用于输出音频到其他设备。（如功放、音箱、录音设备等等）

- 一个接地端子：（一般情况无需使用此功能）  
用于在需要的时候将设备接地。（当电脑电源接地部分故障、或房间大厦电源系统接地不良时，使用电线接到相对可靠的地线上，以避免某些干扰、杂音的出现）

### (2) 机身操作

P10拥有三个触摸键。触摸键在默认条件下是不具备任何功能的。需要通过声卡控制面板进行相应的功能设置方可产生功效。（声卡控制面板将持续升级，具体操作设置以最终的

控制面板为准，此处不予描述）

### (3) 机身显示

P10拥有一个客所思笑脸商标logo标志指示灯，其显示规则如下：

显示内容	指示意义
绿色	左键被触摸
红色	中键被触摸
蓝色	右键被触摸
白色规律性闪动	监听、话筒、音乐、录音其中有一个或多个被设置成静音
七色不规律闪动	检测到话筒有声音
白色常亮	机身工作正常，且处于空闲状态

### (4) 音效调试使用

P10声卡机身硬件本身不具备音效功能，客所思提供的软件机架效果的调试使用方案请咨询客所思专门售后服务团队，联系电话：400-630-5055，也可以按照包装盒或官方网站公布的其他联系方式获取调试服务。

## 三、假货防范

为了打击假冒伪劣产品，保障消费者权益，客所思引入了多种方式进行产品防伪。